

## So verarbeiten Sie technicoll 1710 im Sanitärbereich



### Anleitung

Die abgebildeten gefliesten Treppenstufen sollen mit der Anti-Rutsch-Beschichtung **technicoll 1710** in dieser Anleitung beschichtet werden.

### 1 Motivschablone anbringen

Bringen Sie eine selbstklebende Schablone mit dem gewünschten Motiv an.

### 2 Ränder festdrücken

Drücken Sie die Ränder der Schablone gut fest und reinigen Sie die Beschichtungsfläche (fettlösende Reiniger).



### 3 Beschichtung auftragen

Tragen Sie die Beschichtung gleichmäßig auf die zu beschichtende Fläche auf. Kleine Lücken und Ränder schließen sich beim Glätten.

### 4 Beschichtung verteilen

Verteilen Sie die Beschichtung gleichmäßig bis über den Motivrand hinaus mit dem Kunststoffspachtel.

### 5 Beschichtung glätten

Wiederholen Sie diese Prozedur für alle Stellen und benutzen Sie den Kunststoffspachtel, um die Beschichtung gleichmäßig zu glätten.

## So verarbeiten Sie technicoll 1710 im Sanitärbereich



### 6 Schablone sofort abziehen

Entfernen Sie die Motivschablone **sofort**, da das Produkt rasch auszuhärten beginnt.

### 7 Aushärten lassen

Lassen Sie die Beschichtung über Nacht aushärten.

### Weiteres Anwendungsbeispiel

Anti-Rutsch-Beschichtung in der Duschwanne.



310 ml

80 ml

## technicoll 1710 – Die Vorteile auf einen Blick

- Fast jedes Motiv möglich
- Anwendbar auf fast jedem Untergrund
- Extrem lange Lebensdauer
- Rückstandsfrei wieder ablösbar
- Erhältlich in verschiedenen Farben (auch transparent)

Verschiedene Motivschablonen erhalten Sie bei dem Produkt unter dem Punkt „Zubehör“.