

## Küchenarbeitsplatten-Stoßfugen hygienisch und sicher abdichten:



Membrantube  
aufstechen  
und  
Anschlaghilfe  
aufschrauben.



10 g-Tube ausdrücken und mit Anschlaghilfe an der Kante führen.  
Eine Tube reicht für 60 cm Küchenarbeitsplatte.

Anschließend Platten zusammenpressen. Ausgetretene Mengen SH 100  
sofort entfernen. Rückstände mit Aceton oder mit einem  
mit Nitro-Verdünnung befeuchteten Tuch reinigen.

10 g-Tube in vier Farben  
erhältlich.

Arbeits-  
hinweise auf  
Tubenschachtel  
beachten!



Fertig abgedichtete  
Arbeitsplatte.

### Bewährtes Produkt: HELMIPUR SH 100



Auch in 310 ml  
Alukartusche  
lieferbar.