

## Bedienungsanleitung Verarbeiten von Klebstoffen aus Doppelkammerkartuschen



### Schubvorrichtung auswählen:

Sehr wichtig ist die richtige Auswahl der benötigten Schubvorrichtung je nach Mischungsverhältnis. Sie sehen hier die unterschiedlichen Kolbendurchmesser der Kartuschen mit den jeweils einzusetzenden Schubvorrichtungen.



Pistole vorne öffnen ...



... indem Sie die Halterung nach unten klappen.



Dann die gewählte Schubvorrichtung einsetzen.



Entfernen Sie nun an der Kartusche den Verschluss.



Je nach Verschluss: Entweder Bajonettverschluss abnehmen oder Verschlusskappe entfernen und Originalitätsverschluss abbrechen.



Anschließend Mischrohr mit Bajonettverschluss aufsetzen.

Fortsetzung auf Seite 2

## Bedienungsanleitung Verarbeiten von Klebstoffen aus Doppelkammerkartuschen



Die Kartuschen nun durch die Halterung einführen.



Jetzt die Halterung wieder zurückklappen und einrasten (wichtig).



Mittels Pistolengriff Klebstoff ins Mischrohr drücken. Wegen evtl. Mischungenauigkeit die ersten 1-2 cm Mischung verwerfen.

### Hinweis:

Je nach Topfzeit kann nach Arbeitspausen das Mischrohr weiter verwendet werden oder muss wegen bereits erfolgter Aushärtung gewechselt werden.

Bei längeren Arbeitspausen (Stunden, Wochen, Monate) das Mischrohr erst bei Wiederbeginn der Verarbeitung wechseln! Ein Wechseln unmittelbar nach der Arbeit kann zu Vermischungen an der Kartuschenspitze führen, welches eine Aushärtung vollzieht und der restliche Kartuscheninhalt unbrauchbar wird!